Wordclock einrichten

1. Hinweise

Zur besseren Darstellung werden folgende Formatierungen in diesem Dokument verwendet:

Angezeigter Text	Beispieltext
Einzutragender Text	Beispieltext eintragen oder aus Dropdown auswählen
Button	Button
Checkbox	□ (für nicht aktiviert) oder ☑ (für aktiviert)
Aktion	Beschreibung der jeweiligen Aktivität
Achtung	Achtungstext
Hintergrunderklärung	Erklärtext

2. Einrichtung über Handy

2.1. WLAN-Verbindung herstellen



WLED-AP
wled1234
meldung/Autorisierung

Daraufklicken

2.2. WLAN-Einstellungen ändern

WIFI SETTINGS anklicken

In WI FD-AP anmelden		
4.3.2.1		
Connect to existing network		
Network name (SSID, empty to not connect):		
Your_Network		
Network password:		
Static IP (leave at 0.0.0.0 for DHCP):		
0 . 0 . 0 . 0		
Static gateway:		
0.0.0.0		
Static subnet mask:		
255 . 255 . 255 . 0		
mDNS address (leave empty for no mDNS):		
http:// wled-d04f80 .local		
Client IP: Not connected		
Configure Access Point		
AP SSID (leave empty for no AP):		
WLED-AP		
Hide AP name:		
AP password (leave empty for open):		
Access Point WiFi channel: 1		
AP opens: No connection after boot $~\sim~$		
AP IP: 4.3.2.1		
Experimental		
Disable WiFi sleep:		
Can help with connectivity issues.		
Do not enable if WiFi is working correctly, increases power consumption.		
Back Save & Connect		

2.3. Reboot

Network name (SSID, empty to not connect): Name des heimischen WLAN

Network password: Password des heimischen WLAN

mDNS address (leave empty for no mDNS): http://wled-mustermann.local

AP SSID (leave empty for no AP): WLED-AP-Mustermann

AP password (leave empty for open): Be1sp13lpa\$\$w0rD

AP opens:

Always

Sorgt dafür, dass man auch bei fehlerhafter WLAN-Einstellung noch auf die Wordclock zugreifen und den Fehler beheben kann.

Save & Connect anklicken

Netzstecker ziehen!!!

Sonst werden die neuen Netzwerkeinstellungen nicht wirksam!

3. Weitere Einrichtung (Handy oder PC)

3.1. LED einstellen

LED Preferences anklicken



121

3.2. Uhrzeit einstellen

Time & Macros anklicken

? Back Save		
Time setup		
Get time from NTP server:		
0.wled.pool.ntp.org		
Use 24h format: 🔽		
Time zone: смт(итс) ч		
UTC offset: 0 📀 seconds (max. 18 hours)		
Current local time is 2023-11-19, 15:30:28.		
Latitude: N ~ 0.00		
Longitude: E 🗸 0.00 🔅		
Get location		
(opens new tab, only works in browser)		
Clock		
Analog Clock overlay: 🔲		
Countdown Mode: 🔲		
Countdown Goal:		
Date: 20 🖸 - 1 😒 - 1 😒		
Time: 0 🖸 : 0 🕤 : 0 😋		
Macro presets		



Time zone: CET/CEST

Man kann auch noch auf Get location klicken. Es öffnet sich ein 2. Browserfenster, welches die ungefähren Koordinaten des aktuellen Standorts anzeigt. Ein Klick auf SET IN WLED überträgt diese in die Konfiguration.



3.3. WLED / Wordclock erkunden



Ab jetzt können mit den dargestellten Einstellungen, wie z. B. Colors oder Effects bzw. Presets z. B. in Verbindung mit dem Config-Menü und Time & Macros, experimentiert werden.

Achtung! Nicht jeder Effekt macht bei der Wordclock Sinn.